

Instructions d'installation

1. Cliquez sur Ebro Winlog Basic et installez l'application.
2. Si votre interface / câble a une connexion USB, cliquez sur Ebro USB driver. Installez le pilote.
3. Démarrez Winlog Basic au moyen du raccourci sur votre bureau Windows.
4. Raccordez la connexion USB de votre interface / câble sur un port libre de votre PC.